

Klebeanweisungen

Eternit Fassadenplatten auf Alu Beschichtet-Unterkonstruktion

- 1** Die Alu Beschichtet-Unterkonstruktion mit **Innotec Multisol Project** reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 2** Die Alu Beschichtet-Unterkonstruktion mit **Innotec Seal Guard** primern und ca. 15 bis 50 Minuten ablüften lassen.
- 3** Die Eternit Fassadenplatte mit Bürste oder Besen staubfrei wischen.
- 4** Die Eternit Fassadenplatte mit **Innotec Imprisol Project** primern und ca. 15 Minuten ablüften lassen. (max. 25 Tage)
- 5** Das Klebeband **Innotec Fixation Tape 2100** auf die Alu Beschichtet-Unterkonstruktion fixieren und gut andrücken.
- 6** Die Klebemasse **Innotec Adheseal Project** auf die Alu Beschichtet-Unterkonstruktion auftragen.