

Klebeanweisungen

Alucobond/Reynobond auf Holz-Unterkonstruktion

- 1** Die Holz-Unterkonstruktion mit **Innotec Imprisol Project** primern und ca. 10 Minuten ablüften lassen.
- 2** Alucobond/Reynobond mit **Multisoft Reinigungstücher** und **Innotec Multisol Project** sauber reinigen und ca. 5 Minuten ablüften lassen.
- 3** Das Klebeband **Innotec Fixation Tape 2100** auf die Holz-Unterkonstruktion fixieren und gut andrücken.
- 4** Die Klebmasse **Innotec Adheseal Project** auf die Holz-Unterkonstruktion auftragen.